

W-300D ご使用方法

仕 様

- ① 電源プラグをコンセントに差し込んでください。
- ② 温度調整器にて、温度をダイヤル目盛にて設定して下さい。



- ③ 温度が上がれば使用OKです。

※設定した温度には、10～15分程かかります。

- ④ 足踏ペダルにて、シールに必要な時間踏んでください。

注意

使用中や使用直後は、高温部熱板に触れないこと。
駆動部には、手を入れないこと。
※やけど・けがの恐れがあります。

- ⑤ お手入れ方法

電源プラグをコンセントから抜き、シール板・ヒーターが冷えてから
柔らかい布でふきとってください。

注意

ぬれ雑巾で本体をふかないでください。
※ショート・感電の原因になります。

電 圧	AC-100V
電 力	350W
シール方式	ヒートシール
シール幅×長	15×300mm
シール模様	アミメ
機械寸法	370×330×900mm
機械重量	23kg

こんな時は・・・

故障の状況	原因	
温度が上がらない。	電源が入ってない。	電源プラグが、コンセントにしっかり差し込んでください。
	ヒーター線断線	新しいヒーター線に交換してください。
	電源コード断線	新しいコードに交換してください。

より安全にご使用いただくために
故障の場合には必ずお求めの販売店にご相談ください。

中部総業株式会社
〒456-0053 名古屋市熱田区一番3-3-1
TEL 052-671-6999
FAX 052-671-6994